

[logo]





Grandstream Telefon GRP260X Essential IP Skrócona instrukcja obsługi

Podstawowe funkcje telefonu

Szczegółowe informacje można znaleźć z instrukcji obsługi GRP260X dla administratora i użytkownika dostępnej w witrynie:
www.grandstream.com


©2020 Grandstream Networks, Inc.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powielanie niniejszych treści i przekazywanie w całości albo w dowolnych fragmentach, w dowolnej formie i w dowolny sposób, czy to elektronicznie czy w formie druku, w jakimkolwiek celu bez wyraźnej pisemnej zgody Grandstream Networks, Inc. jest zabronione. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą być zmieniane bez powiadomienia.

KORZYSTANIE Z ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO ALBO GŁOŚNIKA

- 1) Użyć przycisku głośnika , aby włączyć/wyłączyć głośnik.
- 2) Użyć przycisku zestawu słuchawkowego , aby korzystać z zestawu słuchawkowego po jego podłączeniu.


WYKONYWANIE POŁĄCZENIA

- 1) Zdjąć słuchawkę/zestaw słuchawkowy z widełek albo nacisnąć przycisk głośnika albo nacisnąć przycisk dostępnej LINII (powoduje uruchomienie trybu głośnomówiącego).
- 2) W słuchawce będzie słychać sygnał, a odpowiadająca linii dioda LED zmieni kolor na zielony.
- 3) W razie potrzeby wybrać przycisk innej LINII albo inne konto SIP.
- 4) Wprowadzić numer telefonu.

- 5) Nacisnąć przycisk WYŚLIJ  albo nacisnąć przycisk programowalny „DIAL” (wybierz numer).

PONOWNE WYBIERANIE NUMERU

Aby zadzwonić pod ostatnio wybrany numer, należy

nacisnąć przycisk WYŚLIJ , gdy telefon jest w trybie gotowości. **Uwaga:** Telefon wybierze numer ponownie, korzystając z tego samego konta SIP, którego użyto do ostatniego połączenia.

ODBIERANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH


Pojedyncze połączenie przychodzące:

Aby odebrać połączenie, należy zdjąć słuchawkę/zestaw słuchawkowy z widełek albo nacisnąć przycisk GŁOŚNIKA albo nacisnąć odpowiedni przycisk konta LINII.


Wiele połączeń przychodzących:

- 1) W przypadku oczekującego połączenia użytkownicy będą słyszeć dźwięk oczekującego połączenia.
- 2) Kolejne połączenie przychodzące wyświetli się na ekranie.
- 3) Odebrać połączenie przychodzące, naciskając przycisk programowalny Answer (odbierz).
- 4) Bieżące połączenie zostanie zawieszono.
- 5) Do przełączania pomiędzy połączeniami służą przyciski UP (w górę) i down (w dół).

KOŃCZENIE POŁĄCZENIA

Aby zakończyć połączenie, należy nacisnąć przycisk programowalny zakończenia połączenia  albo odwieść słuchawkę.


ZAWIESZANIE/WZNAWIANIE POŁĄCZEŃ


- 1) Zawieszanie: Rozmowę można zawiesić, naciskając przycisk programowalny zawieszenia .



PRZEŁĄCZANIE POŁĄCZENIA

Jeżeli trwa rozmowa i chcemy przełączyć połączenie do innej osoby.



Automatyczne przełączanie połączenia:

- 1) nacisnąć przycisk TRANSFER (przełącz)  i wybrać Automatyczne przełączanie połączenia.
- 2) Wybrać numer, na który połączenie ma zostać przełączone.

- 3) Nacisnąć przycisk programowalny przełączania .
Zapowiedziane przełączanie połączenia:

- 1) nacisnąć przycisk TRANSFER (przełącz)  i wybrać Zapowiedziane przełączanie połączenia.
- 2) Wybrać numer, na który połączenie ma zostać przełączone, i nacisnąć przycisk programowalny wybierania numeru .



- 3) Pierwsze połączenie zostanie zawieszono, a nowe połączenie zostanie nawiązane z numerem, na który zostało przełączone.

- 4) Po odebraniu drugiego połączenia użytkownik może nacisnąć przycisk programowalny Switch (przełącz pomiędzy połączeniami) , aby przełączyć się na pierwsze połączenie (drugie połączenie zostanie zawieszono), albo nacisnąć przycisk programowalny Transfer (przełącz połączenie) , aby zakończyć przełączanie.


POŁĄCZENIE KONFERENCYJNE Z PIĘCIOMA UCZESTNIKAMI

Model GRP260x może obsługiwać połączenia konferencyjne z maksymalnie pięcioma uczestnikami.


Rozpoczynanie połączenia konferencyjnego:

- 1) Nawiązać pierwsze połączenie.
- 2) Gdy pierwsze połączenie jest aktywne, nacisnąć przycisk programowalny konferencji/zaproszenia  i wybrać drugi numer połączenia konferencyjnego.
- 3) Połączenie konferencyjne zostanie nawiązane, gdy tylko wybrany numer odbierze połączenie.
- 4) Podczas połączenia konferencyjnego gospodarz może dodawać kolejnych uczestników, naciskając przycisk programowalny Zaprosz .


Podgląd uczestników konferencji.

Użytkownik może przeglądać uczestników konferencji, naciskając przycisk programowalny Członkowie grupy ; wówczas zostaną wyświetlone informacje związane z uczestnikami konferencji.



Usuwanie uczestników konferencji.

- 2) Nacisnąć przycisk programowalny cofający zawieszenie , aby wznowić połączenie konferencyjne.

Kończenie połączenia konferencyjnego:

Połączenie konferencyjne zostanie zakończone dla wszystkich uczestników, jeżeli osoba inicjująca połączenie rozłączy się albo nacisnie przycisk programowalny zakończenia połączenia .


Przekierowanie połączeń

W przypadku połączenia przychodzącego użytkownik może wybrać opcję nieodbierania połączenia i przekierować je na inny numer, naciskając przycisk programowalny przekierowania/przełączania , a następnie wybierając docelowy numer przekierowania i ponownie naciskając . Wówczas rozmowa zostanie natychmiast przekierowana na ten numer.

WIADOMOŚCI W POCZCIE GŁOSOWEJ

Migająca zielona kontrolka MWI (Message Waiting Indicator)


wskazuje oczekującą wiadomość.


- 1) Aby odebrać wiadomość, nacisnąć przycisk wiadomości .
- 2) Używając przycisków UP/Down (górną/dół), wybrać konto, do którego poczty głosowej chce się uzyskać dostęp, a następnie wybrać numer dostępowy poczty głosowej.


3) System IVR przeprowadzi użytkownika przez procedurę pobierania wiadomości.



Uwaga: Każde konto wymaga skonfigurowania numeru portalu poczty głosowej w polu „voicemail access number” (numer dostępowy poczty głosowej) w interfejsie SIECIOWYM.

WYCISZENIE/NIE PRZESZKADZAĆ


Przycisk wyciszenia może być używany do wyciszenia telefonu albo włączenia trybu „nie przeszkadzać”, w zależności od konfiguracji opcji „Mute key function while idle” (funkcja klawisza wyciszenia w trybie gotowości) w interfejsie sieciowym. Jeśli ustawiona funkcja to „DND” (nie przeszkadzać), kliknięcie przycisku wyciszenia  w trybie


gotowości przełączy telefon w tryb „nie przeszkadzać”, a ikona tego trybu  zostanie wyświetlona w górnej części ekranu LCD. Jeśli ustawiona funkcja to „Idle Mute” (wycisz w trybie gotowości), naciśnięcie przycisku wyciszenia przełączy telefon w tryb wyciszenia. Gdy telefon

2) Aby wznowić połączenie, należy nacisnąć przycisk programowalny cofania zawieszenia  albo odpowiedni migający przycisk linii.


W trakcie połączenia konferencyjnego nacisnąć przycisk programowalny Informacje o konferencji , aby przeglądać uczestników konferencji. Następnie użyć przycisku programowalnego UP/DOWN (góra/dół), aby wybrać uczestnika, i nacisnąć przycisk programowalny Usuń .

Zawieszanie konferencji:

1) W trakcie aktywnego połączenia konferencyjnego nacisnąć przycisk programowalny zawieszenia , aby wstrzymać połączenia ze wszystkimi uczestnikami.

jest w stanie gotowości, funkcję „nie przeszkadzać” można włączyć, naciskając przycisk programowalny funkcji „nie przeszkadzać” .

REGULACJA POZIOMU GŁOŚNOŚCI

Gdy telefon jest w stanie gotowości, za pomocą przycisku głośności  można ustawić

głośność dzwonka. Nacisnąć przycisk głośności w trakcie aktywnego połączenia, aby dostosować poziom głośności połączenia.