



Grandstream
DP720/DP750
Telefon VoIP DECT
Skrócona instrukcja obsługi


Szczegółowe instrukcje obsługi dla administratora i użytkownika DP720/750 dostępne są w witrynie: www.grandstream.com

©2016 Grandstream Networks, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszych treści i przekazywanie w całości albo w dowolnych fragmentach, w dowolnej formie i w dowolny sposób, czy to elektronicznie czy w formie druku, w jakimkolwiek celu bez wyraźnej pisemnej zgody Grandstream Networks, Inc. jest zabronione. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą być zmieniane bez powiadomienia.


PODSTAWOWE FUNKCJE

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE słuchawki




WŁĄCZANIE słuchawki

- Przytrzymać wciśnięty **przycisk zasilania**  aż do włączenia się ekranu LCD.

WYŁĄCZANIE słuchawki




- Ponownie przytrzymać **przycisk zasilania**  słuchawka nie jest używana, aż do wyłączenia się ekranu.

Rejestracja słuchawki DP720 w bazie DP750

- Nacisnąć i przytrzymać umieszczony na bazie DP750 przycisk **Łączność/Zlokalizuj (Radio/Page)** przez około 7 sekund, do momentu, gdy zacznie migać dioda LED potwierdzająca nawiązanie łączności albo przejść do menu **Interfejs sieciowy (web UI) > Status > Status DECT (DECT Status)** i nacisnąć przycisk **Przypisz (Subscribe)**.
- Nacisnąć przycisk „Menu” ( albo ) na słuchawce DP720.
- Używając przycisków strzałek, przejść do **Ustawienia (Settings)**  > **Rejestracja (Registration)**.
- Przejść do **Rejestruj (Register)**, a następnie nacisnąć przycisk „Wybierz” (Select) podczas gdy ikona łączności umieszczona na bazie DP750 miga.
- Wybrać właściwą bazę i nacisnąć przycisk „Przypisz” (Subscribe).
- Na ekranie LCD słuchawki DP720 zostanie wyświetlony komunikat **Proste parowanie (Easy Pairing)**, a po przypisaniu słuchawka zabrzęczy.



USTAWIENIA SŁUCHAWKI

Sprawdzanie adresu IP bazy


- Nacisnąć przycisk „Menu” ( albo )
- Używając przycisków strzałek, przejść do **Ustawienia (Settings)**  > **Informacje (Info)**.
- Nacisnąć przycisk opisany na ekranie jako „Wybierz” (Select), aby wyświetlić stronę **Informacje (Info)**; przewinąć ekran, aby wyszukać informacje dotyczące adresu IP, maski podsieci i bramy domyślnej bazy DP750.

Ustawianie blokady klawiatury




Zablokowanie klawiatury

- Nacisnąć i przytrzymać klawisz  (krzyżyk) przez około 2 sekundy.
- Na ekranie słuchawki DP720 zostanie wyświetlony przez chwilę komunikat „Zablokowano klawiaturę” (Keypad Locked) oraz ikona blokady klawiatury .




Odblokowanie klawiatury

- Aby odblokować klawiaturę, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz  (krzyżyk) przez około 2 sekundy.
- Na ekranie słuchawki DP720 zostanie wyświetlony komunikat „Odblokowano klawiaturę” (Keypad Unlocked).




Zmiana nazwy słuchawki

- Nacisnąć przycisk „Menu” ( albo )
- Używając przycisków strzałek, przejść do **Ustawienia (Settings)**  > **Nazwa słuchawki (Handset Name)**. Wprowadzić wybraną nazwę i nacisnąć przycisk opisany na ekranie jako „Zmień nazwę” (Rename).




Zmiana kodu PIN bazy

- Nacisnąć przycisk „Menu” ( albo )
- Używając przycisków strzałek, przejść do **Ustawienia (Settings)**  > **Ustawienia systemu (System Settings)**.
- Wprowadzić aktualny kod PIN bazy (fabryczny kod to **0000**).
- Wprowadzić wybrany przez siebie kod PIN bazy.
Nacisnąć przycisk opisany na ekranie jako „Zapisz” (Save), aby zatwierdzić kod PIN.

Wybór języka menu



- Nacisnąć przycisk „Menu” ( albo )
- Używając przycisków strzałek, przejść do **Ustawienia (Settings)**  > **Język telefonu (Phone Language)**.
- Wybrać odpowiedni język i nacisnąć klawisz opisany na ekranie jako „Wybierz” (Select).
- Nacisnąć przycisk „Tak” (Yes), aby zatwierdzić.

Data i godzina

- Nacisnąć przycisk „Menu” ( albo )
- Używając przycisków strzałek, przejść do **Ustawienia (Settings)**  > **Data i godzina (Date and time)**.
- Zmienić aktualne wartości w polach data/godzina (można zmienić format daty/godziny przy pomocy przycisków prawej i lewej strzałki), a następnie nacisnąć przycisk opisany na ekranie jako „Ustaw” (Set).
- Nacisnąć przycisk opisany na ekranie jako „Zapisz” (Save), aby zatwierdzić kod PIN.

FUNKCJE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH



Włączanie/Wyłączanie trybu głośnomówiącego

1. Aby włączyć funkcję, należy nacisnąć przycisk  (przycisk trybu głośnomówiącego) podczas wykonywania połączenia telefonicznego albo przy ekranie wskazującym na odłożoną słuchawkę.
2. Nacisnąć ponownie przycisk  (przycisk trybu głośnomówiącego), aby wyłączyć.


Wykonywanie połączeń zewnętrznych

• Sposób pierwszy




Korzystanie z domyślnej linii wychodzącej

1. Przy pomocy przycisków klawiatury wybrać numer, na który ma zostać wykonane połączenie.
2. Nacisnąć przycisk  (przycisk wybierania numeru) albo  (przycisk z głośnikiem), aby nawiązać połączenie.

Wybór linii wychodzącej

1. Przy pomocy przycisków klawiatury wybrać numer, na który ma zostać wykonane połączenie.
2. Nacisnąć przycisk  „Połączenie” (Call).
3. Wybrać linię spośród wyświetlanych na ekranie dostępnych linii do obsługi połączeń zewnętrznych.


Sposób drugi

1. Nacisnąć przycisk  (przycisk wybierania numeru) albo przycisk  (przycisk z głośnikiem).
2. Przy pomocy przycisków klawiatury wybrać numer, na który ma zostać wykonane połączenie. Nacisnąć przycisk  (przycisk wybierania numeru) albo odczekać 4 sekundy, po czym połączenie zostanie automatycznie nawiązane.


Wykonywanie połączeń wewnętrznych

Aby wykonywać połączenia telefoniczne między słuchawkami zarejestrowanymi w tej samej bazie DP750 (bez korzystania z serwera SIP).




Sposób pierwszy

1. Nacisnąć przycisk  (strzałka w górę), aby wyświetlić listę numerów wewnętrznych, zawierającą wszystkie przypisane słuchawki.
2. Wybrać odpowiednią słuchawkę i nacisnąć przycisk opisany na ekranie jako „Wybierz” (Select).

Sposób drugi

1. Na ekranie oczekiwania wprowadzić numer słuchawki (od 1 do 5)
2. Nacisnąć przycisk opisany na ekranie jako  „Wewnętrzne” (Intercom), aby wykonać połączenie na określonej słuchawce.



Odbieranie połączeń telefonicznych

Nacisnąć przycisk  (przycisk wybierania numeru), przycisk opisany na ekranie jako  „Odbierz” (Accept) albo przycisk  (przycisk trybu głośnomówiącego), aby odebrać.

Kończenie połączeń



Nacisnąć przycisk  (przycisk kończenie połączenia), aby zakończyć połączenie.

Zawieszanie/Wznawianie połączeń



1. Po nawiązaniu połączenia telefonicznego nacisnąć  (lewy przycisk programowalny), aby przejść do menu **Opcje (Options) > Zawieszanie połączenia (Hold)**.
2. Nacisnąć przycisk opisany na ekranie jako „Wybierz” (Select), aby zawiesić połączenie. Połączenie można wznówić ponownie naciskając przycisk , aby przejść do menu **Opcje (Options) > Wznów (Resume)**, a następnie nacisnąć przycisk opisany na ekranie jako „Wybierz” (Select).

Przełączanie połączenia



Automatyczne przełączanie połączenia

1. Po nawiązaniu połączenia telefonicznego nacisnąć  (lewy przycisk ekranowy), aby przejść do menu **Opcje (Options) > Przełączanie połączenia (Transfer)**. Początkowe połączenie zostanie zawieszane.
2. Wpisać numer albo wybrać słuchawkę, na którą chce się przełączyć połączenie.
3. Nacisnąć przycisk  (przycisk wybierania numeru), aby przełączyć.




Zapowiedziane przełączanie połączenia

1. Po nawiązaniu połączenia telefonicznego nacisnąć  (lewy przycisk programowalny), aby przejść do menu **Opcje (Options) > Nowe połączenie (New call)**. Początkowe połączenie zostanie zawieszane.
2. Wybrać linię i wpisać numer, na który chce się przełączyć połączenie, a następnie nacisnąć przycisk  (przycisk wybierania numeru). Po nawiązaniu drugiego połączenia, nacisnąć przycisk **Opcje (Options) > Przełączenie (Transfer)**.




Trójstronne połączenie konferencyjne

1. Po nawiązaniu połączenia telefonicznego nacisnąć  (lewy przycisk programowalny), aby przejść do menu **Opcje (Options) > Połączenie konferencyjne (Conference)**. Początkowe połączenie zostanie zawieszane. Wybrać numer drugiej osoby, którą chce się dodać do połączenia konferencyjnego i nacisnąć przycisk  (przycisk wybierania numeru)




Wyciszenie/Ponowne włączenie mikrofonu

1. Nacisnąć przycisk  (przycisk wyciszenia), aby wyłączyć mikrofon podczas nawiązanego połączenia. Na ekranie zostanie wyświetlona ikona wyciszenia .
2. Nacisnąć ponownie przycisk  (przycisk wyciszenia), aby znów włączyć mikrofon.





Włączanie funkcji połączeń oczekujących

1. Nacisnąć przycisk „Menu” ( albo ).
2. Używając przycisków strzałek, przejść do **Ustawienia połączenia (Call settings)**  > **Połączenie oczekujące (Call waiting)**.
3. Wybrać konto, w przypadku którego funkcja połączeń oczekujących ma zostać włączona/wyłączona, a następnie wcisnąć przycisk opisany na ekranie jako „Wybierz” (Select). Wybrać **Włączone (Enabled)** i nacisnąć przycisk „Zapisz” (Save), aby potwierdzić.

Włączanie trybu „nie przeszkadzać”

1. Nacisnąć przycisk „Menu” ( albo ).
2. Używając przycisków strzałek, przejść do **Ustawienia połączenia (Call settings)**  > **Nie przeszkadzać (Do Not Disturb)**.
3. Wybrać konto, w przypadku którego funkcja „nie przeszkadzać” ma zostać włączona/wyłączona, a następnie wcisnąć przycisk opisany na ekranie jako „Wybierz” (Select).
4. Wybrać **Włączone (Enabled)** i nacisnąć przycisk „Zapisz” (Save), aby potwierdzić.

Aktywne przekierowywanie połączeń

1. Nacisnąć przycisk „Menu” ( albo ).
2. Używając przycisków strzałek, przejść do **Ustawienia połączenia (Call settings)**  > **Przekierowanie połączeń (Call Forward)**.
3. Wybrać konto, w przypadku którego funkcja przekierowania połączeń ma zostać włączona/wyłączona, a następnie wcisnąć przycisk  opisany na ekranie jako „Wybierz” (Select). Wybrać typ przekierowania (wszystkie, gdy zajęty albo gdy nie odpowiada) i podać numer docelowy, a następnie nacisnąć przycisk opisany na ekranie jako „Zapisz” (Save), aby potwierdzić.